

Lampe de Poche



Lampe de panne de Courant



Charge d'induction



Veilleuse

Pour fonction intérieure seulement/ne pas utiliser dehors

- Lampe de panne de courant
- 3 DELs
- Lampe a poche doit rester dans la charge d'induction pour charger
- Base fait rotation de 90 degrees for toutes les prises de 120V-60Hz
- Lampe de panne ('Auto') - 3 LEDs s'allument automatiquement durant les pannes.
- Bouton allume toutes les lampes
- Batterie rechargeable Lithium-Ion
- Lampe à poche dure jusqu'à 7 heures.

Veilleuse LED:

- Lampe de panne ('Auto') - 3 LEDs s'allument automatiquement durant les pannes.
- Lampe de Poche ('Auto' or 'Allume') - S'allume quand séparé du chargeur
- Veilleuse ('Auto' or 'Allume') - La mode "Auto" allume la veilleuse Durant la noirceur. La mode "allume" met la veilleuse en marche à tout les heures.



# ⚠ ATTENTION

## Consignes de sécurité importantes Gardez Ces Instructions

Instructions relatives au risque d'incendie, au choc électrique et au blessures.

Attention - Lors de l'utilisation des appareils électriques, suivez toujours des précautions de base.

Ce produit n'est pas un jouet et n'es pas prévu pour les enfants. Risque d'étouffement: Ce produit contient des parties minuscules.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Pour réduire le risque de blessure, faites attention quand l'appareil est en marche près des enfants.
- Utilisez seulement le charger qui est fourni par le fabricant.
- Pour réduire le risque de choc électrique - Ne pas placer proche d'un lavabo ou d'un baignoire
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Pour la maison seulement

**Risque de Choc électrique. Pour adultes seulement. Ce produit est une veilleuse consommant 120 V en courant alternative. Il ne s'agit pas d'un jouet. Il ne faut pas l'entreposer ni s'en servir ou des enfants pourraient s'en emparer. Pour un employ en toute sécurité: brancher dans une prise murale visible ou la lumière est ventilée et ou le produit ne peut entrer en contact avec les couvre-lits ou d'autres matériaux pouvant présenter des risques d'incendie. Ne pas utiliser de rallonge.**


**N'essayez pas de retirer le dessus sur la lumière.**

**Il est fixé de façon permanente. (Les lampes DEL n'ont pas besoin d'être remplacé)**

### Instructions d'utilisation:

**Pour obtenir les résultats optimale, chargez la lampe pour 24 heures avant de l'utiliser. Doit être chargé en mode AUTO ou ON. Ne chargez pas en mode OFF.**

**Introduire la base en position verticale dans la prise murale. Si Necessaire, faites une rotation complete vers la droite.**



**N'UTILISEZ QU'EN ENDROIT SEC**

\* Quand vous enlevez la lampe de la base, la partie du bas de la lampe va être un peu chaud. Cela est normal et se dissipera dans quelques minutes.