

Lampe de Poche



Lampe de panne de Courant



Charge d'induction



Veilleuse

Pour fonction intérieure seulement/ne pas utiliser dehors

- Lampe de panne de courant
- 3 DELs
- Lampe a poche doit rester dans la charge d'induction pour charger
- Base fait rotation de 90 degrees for toutes les prises de 120V-60Hz
- Lampe de panne ('Auto') - 3 LEDs s'allument automatiquement durant les pannes.
- Bouton allume toutes les lampes
- Batterie rechargeable Lithium-Ion
- Lampe à poche dure jusqu'à 7 heures.

Veilleuse LED:

- Lampe de panne ('Auto') - 3 LEDs s'allument automatiquement durant les pannes.
- Lampe de Poche ('Auto' or 'Allume') - S'allume quand séparé du chargeur
- Veilleuse ('Auto' or 'Allume') - La mode "Auto" allume la veilleuse Durant la noirceur. La mode "allume" met la veilleuse en marche à tout les heures.



⚠ ATTENTION

Consignes de sécurité importantes Gardez Ces Instructions

Instructions relatives au risque d'incendie, au choc électrique et au blessures.

Attention - Lors de l'utilisation des appareils électriques, suivez toujours des précautions de base.

Ce produit n'est pas un jouet et n'es pas prévu pour les enfants. Risque d'étouffement: Ce produit contient des parties minuscules.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Pour réduire le risque de blessure, faites attention quand l'appareil est en marche près des enfants.
- Utilisez seulement le charger qui est fourni par le fabricant.
- Pour réduire le risque de choc électrique - Ne pas placer proche d'un lavabo ou d'un baignoire
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Pour la maison seulement

Risque de Choc électrique. Pour adultes seulement. Ce produit est une veilleuse consommant 120 V en courant alternative. Il ne s'agit pas d'un jouet. Il ne faut pas l'entreposer ni s'en servir ou des enfants pourraient s'en emparer. Pour un employ en toute sécurité: brancher dans une prise murale visible ou la lumière est ventilée et ou le produit ne peut entrer en contact avec les couvre-lits ou d'autres matériaux pouvant présenter des risques d'incendie. Ne pas utiliser de rallonge.


N'essayez pas de retirer le dessus sur la lumière.

Il est fixé de façon permanente. (Les lampes DEL n'ont pas besoin d'être remplacé)

Instructions d'utilisation:

Pour obtenir les résultats optimale, chargez la lampe pour 24 heures avant de l'utiliser. Doit être chargé en mode AUTO ou ON. Ne chargez pas en mode OFF.

Introduire la base en position verticale dans la prise murale. Si Necessaire, faites une rotation complete vers la droite.



N'UTILISEZ QU'EN ENDROIT SEC

* Quand vous enlevez la lampe de la base, la partie du bas de la lampe va être un peu chaud. Cela est normal et se dissipera dans quelques minutes.